



Artikel 808939



PROGRAMMIERHINWEIS:

- Maximal ein Motor pro CASAROLLO

- Steuerhierarchie aktivieren – Wichtig für die Timeouteinstellung
 1. Mehr
 2. Netzwerkkonfiguration
 3. Steuerungsoptionen 4. "Steuerungshierarchie verwenden" aktivieren

- Eigenen Timeout für das CASA-ROLLO aktivieren –
 1. Leuchten
 2. Doppelklick auf das Modul
 3. Manuelle Steuerung a. Verhalten "Immer Timeout" b. Timeout – individuelle Zeit einstellen (Vorgeschlagen – 10sek länger wie der Rollladen zum Runter-/Hochfahren braucht)

- SW1/SW2 out liegen 230V an – VORSICHT

- Nur Taster anschließen, keine Schalter

- Die Phase für den Taster von dem CASAROLLO (SW1 out/SW2 out) nehmen

- keine externe Phase anschließen – wird intern durchverdrahtet

- Tastereinstellung über "Steuern der Elemente" – Optional, wenn Taster zur Rollostuerung geplant sind

