

Zusammensetzung des Codes Flachkabel

		Code				Erklärung	
Serie	SL xx						
Art des Kabels	L					Flachkabel	H03VVH2-F
Art des Schalters	F I					Handschalter rundlich, schmal	Serie 304
						Handschalter eckig	Serie 305
						Ohne Schalter (bitte freilassen)	
Art des Steckers	E/ M/ GA/					Eurostecker, am Kabeleingang breit/rundlich	Serie 2111
						Eurostecker, schmal zusammenlaufend	Serie 2130
						Britischer Stecker	Serie 2400
Kabellänge in cm	L1/ L2/					Länge zwischen Stecker und Schalter	
						Länger zwischen Schalter und offenem Ende des Kabels	
						L2 entfällt, wenn kein Schalter gewünscht, L1=Gesamtlänge	
Serie der Fassung	50 60 62 80 81 82					E14-Glattmantelfassung	Serie 50S
						E14-Gewindemantelfassung	Serie 60S
						E14-Flanschmantelfassung	Serie 62S
						E27-Glattmantelfassung	Serie 80S
						E27-Gewindemantelfassung	Serie 81S
						E27-Flanschmantelfassung	Serie 82S
Zugentlaster	ASF/ SB/ SC/					Mit Zugentlaster-Madenschraube an der Kappe	Serie BC10M
						Mit Zugentlaster in der Kappe integriert	
						Mit Trichter-Zugentlaster in der Kappe	Serie SDIR
Art des Rings	41/ 43 73					Schraubring E14 Stufe, z. B. 012421-012422-012423-021353	Serie 141
						Schraubring E14 schräg, z. B. 018286-018287-018288	Serie 143
						Schraubring E27 Stufe, z. B. 011091-012607-012608	Serie 273
						Ohne Schraubring (bitte freilassen)	
Basis und Feder	SUP/ SUP/MA1-100/ BC10M/ BC10M/MA1-100/ BC12M/ BC12M/MA1-100					Rastkappe Basis	
						Rastkappe Basis mit Doppelfeder	
						Zugentlaster-Madenschraube	
						Zugentlaster-Madenschraube mit Doppelfeder	
						Zugentlaster-Madenschraube außen	
				Zugentlaster-Madenschraube außen mit Doppelfeder			
				Ohne Basis/Feder (bitte freilassen)			
Farbe	BI NE					weiß	
						schwarz	